

Permafrix 1190

2K Holzspachtel

2-Komponenten-Polyester-Spachtelmasse für die dauerhafte Reparatur von Konstruktionen aus Holz, Mineral- und Gipsfaserplatten sowie Metall. Sehr gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit.



Produktbeschreibung

2-Komponenten-Polyester-Spachtelmasse zur Reparatur von Rissen, Bohrlöchern, Nagellöchern sowie von beschädigten oder von Holzfäulnis befallenen Fenstern, Türen und Einfassungen.

Eigenschaften

- Stets richtige Dosierung der Komponenten
- Gut zu verarbeiten und modellieren
- Kurze Topfzeit, kurze Durchhärtezeit
- Ausgezeichnete Haftung der Deckanstriche
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Für Innen und Aussen

Technische Daten

Basis	Polyester-Spachtelmasse	
Farbe	weiss	
Topfzeit bei 20 °C	ca. 8-10 Min.	
Schleifbar	ca. 45 Min.	
Überstreichbar	1½ bis 2 Std.	
Hitzebeständig	70 °C	
Schrumpf	unter 1%	
Spez. Gewicht	1.7 g/cm³	
Trockengewicht	98%	
Dosierung	automatisch mit Dosiergerät Permafrix 1191 oder Permafrix 1192	

Lieferform

Artikelnummer	159433	159445
Inhalt in kg	0.225	1.4
Dose/Karton	12	6

Dazu passendes Dosiergerät

Artikelnummer	159446	159447
Bezeichnung	Permafrix 1191	Permafrix 1192
Dosiergerät/Karton	50	1

Lagerung	18 Monate bei geschlossener Verpackung, kühl und trocken. Detaillierte Angaben siehe Gebinde-Etikette.
Untergrundvorbereitung	Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett, Schmutz, Verkrustungen, Fäulnis, Schimmel, Altanstrich und Wachs sein. Das Holz muss gesund und widerstandsfähig sein. Der Untergrund sollte nicht wachshaltig (exotische Hölzer) oder ölhaltig sein (z.B. Olivenholz, Teakholz) sowie keinen zu hohen Gehalt an natürlichen Harzen aufweisen (Kiefer, Lärche, Tanne, Nadelhölzer). Bei solchen Untergründen muss mit geeigneten Lösemitteln gut vorgereinigt und mit einem Isolierstoff (Epoxid) grundiert werden. Untergründe aus Palisanderholz, Eiche, Kastanie etc. müssen ebenfalls vorgängig grundiert werden. Bei Anwendung im Aussenbereich darf der Untergrund nicht mit Insektenbekämpfungs- bzw. phenolhaltigen Imprägniermitteln behandelt sein. Die Holzfeuchte muss im Bereich von 8-15% liegen. Als Isoliergrund eignet sich ein schnellhärtender Epoxid- oder PUR-Anstrich.
Verarbeitung	Nach einer Trocknungszeit von 45 Minuten ist die Spachtelmasse mit herkömmlichen Mitteln schleifbar. Bitte beachten: Bei geringer Schichtstärke oder tiefen Temperaturen kann der Trocknungsprozess länger dauern. Dicke Schichten müssen in zwei Schritten aufgetragen werden. Die erste Spachtelschicht muss vor dem Auftragen der zweiten vollständig ausgehärtet und abgekühlt sein. Das Überstreichen mit herkömmlichen lösemittelhaltigen Produkten auf Basis von Acryl-, Alkyd-, Epoxy-, Polyurethan- oder Nitrolacken ist problemlos möglich. Bei wasserhaltigen Lackierungen und neuen, nicht konventionellen Produkten empfehlen wir, vorab Tests durchzuführen. Bei weissen, wasserhaltigen Holzanstrichen im Innenbereich sind weisse, lösemittelhaltige Zwischenprimer notwendig. Wir empfehlen, vorab Tests durchzuführen.
Reinigung	Arbeitsmaterialien sofort nach Gebrauch mit Verdünner reinigen.